

## 校正報告

Date : Apr. 13, 2022

### CALIBRATION REPORT

Document number : **TP111C-04-1318**

第 1 頁 / 共 1 頁

客戶名稱 : 馬偕紀念醫院  
Customer name產品名稱 : 溫濕度計  
Product name型號 : DTM-303H  
Model No.校驗人員 : 周碩恆  
Operator校正項目 :  校驗  調整  
Cal. Info Cal.Only Adjusted製造廠商 : TECPEL  
Manufacturer序號 : TP211295  
Serial NO.校驗日期 : Apr. 13, 2022  
Inspected date建議再校日期 : Apr. 12, 2023  
Recommended Date

### 使用標準器 / TECPEL Standard

儀器型號 Model	儀器序號 ID. No.	追溯單位 Calibration sources	報告編號 Report No.	標準器校正日期 Calibration Date
TR-77Ui	F4080214	ETC	21-08-BAC-858-01	Sep. 02, 2021

#### 1. Temperature Measurement Check (°C) :

IN	
Standard:	25.0
Reading:	25.1
Error	0.1

OUT	
Standard:	25.0
Reading:	25.0
Error	0.0

#### 2. Relative Humidity Measurement Check (RH%):

Standard:	41.5
Reading:	43.3
Error	1.8

Error = Reading - Standard

泰菱有限公司特此證明本報告內之受校儀器與標準器做過比較校正。

校正之標準器可追溯至中華民國度量衡國家標準實驗室標準。

上列的資料是以標準器進行比對測試所得的數據。本報告僅對送驗儀器之檢驗項目有效。

TECPEL certifies that equipment herein has been compared with the calibrated standards

The standards used to perform this calibration are traceable to NMI / ROC.

The above data shows the result of the comparison test with the standard instrument .

This inspection report is valid only to the items inspected.

### 泰菱有限公司

公司通訊地址: 新北市新店區民權路 130 巷 12 號 3 樓

電話: 02-2218-3111

傳真: 02- 2218-3222

報告簽署人  
Signature



# 弘優科技有限公司

HONG-U SCIENTIFIC CORP.

<http://www.advantec.com>  
<http://www.aqvantec.com>

24341 新北市泰山區福興二街68號

TEL: 886-2-8531-5388

FAX: 886-2-8531-5386

E-mail: hongu.co@msa.hinet.net

## 校正報告書

Calibration Report

Report No. HUS22071405

客戶名稱：	台北馬偕醫院臨床試驗藥局			連絡人：	黃凱琳藥師
電話：	(02)25433535 # 2243	申請日期：	2022/7/14	校正日期：	2022/7/14
受測儀器：	4°C 藥品冷藏櫃	型號：	SC-160E	序號：	F1222006
地址：	台北市中山北路二段92號B1				

使用標準器(Standards)		
儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacture	機型 Model
熱電偶溫度計	ANRITSU	HA-302E

序號 Serial No.	追溯單位 Traceability	報告號碼 Report No	標準器有效日期 Due Date
X00140	LAT(TAF)	LAT0141521	2022/10/13

實際環境 溫度檢查	溫度：22.5°C	相對濕度：54%
溫度標準量測值(單位) 6.4°C	溫度實際讀值(單位) 6.1°C	誤差值(單位) -0.3°C
附註：1. 量測數值在允收誤差範圍±0.5°C以內。 2. 建議每一年做一次溫度測定及校正。		

主管簽名



測量人員簽名



第一聯：客戶留存聯

第二聯：公司留存聯